

## Изменение параметров/Замена контроллера

---

После установки комплекта для перевода ввести в эксплуатацию:

- **MODE** и ▲ держите около 5 сек одновременно.
  - „Set“ и 🔧 мигает.
  - На дисплее появляется „PL:1“.
- Нажмите **MODE**.
- С помощью ▼ / ▲ выберите „P10“ ,
  - „0“ и 🔧 мигает.
- Нажмите **OK** для подтверждения.
  - „P10“ и 🔧 мигает.
  
- С помощью ▼ / ▲ выберите „ 253“.
- Нажмите **OK** для подтверждения.
  - „Set“ и 🔧 мигает.
  - Во вспомогательном меню появляется „PL:2“.
- Нажмите кнопку **MODE**.
- С помощью ▼ / ▲ выберите „P27“ .
  - „0“ и 🔧 мигает.
- Нажмите **OK** для подтверждения.
- С помощью ▼ / ▲ выберите „117“.
- „P27“ и 🔧 мигает
- Нажмите **OK** для подтверждения.
  - На дисплее отображается ----
- С помощью ▼ / ▲ выберите нужный тип прибора (см. Таблицу ниже)\*.

Номер котла (Тип)	Параметр (Код)
-------------------	----------------

○ 7571692 (12,0 кВт ДК)	1
○ 7571693 (24,0 кВт ОК)	4
○ 7571694 (24,0 кВт ДК)	3
○ 7571695 (29,9 кВт ОК)	6
○ 7571696 (29,9 кВт ДК)	5
○ 7571697 (34,0 кВт ОК)	8
○ 7571698 (34,0 кВт ДК)	7

- Нажмите **OK** для подтверждения.
- Нажмите кнопку **MODE**, чтобы выйти из меню.