

Режимная карта установки

колонна 1465

1.	Марка загрузки		ECOMIX P
2.	Объем загрузки	л	75
3.	Голова управления		RUNXIN F63b3
4.	Режим работы		A-01
4.1.	по объему		да
4.2.	по времени		да
5.	Фильтроцикл		
5.1.	по объему	м3	5
5.2.	по времени	дней	14
6.	Обратная промывка	мин	10
7.	Регенерация	мин	60
8.	Наполнение солевого бака		
8.1.	объем воды	л	21
8.2.	время наполнения	мин	2:40
9.	Расход соли на промывку	кг	7,5
10.	Прямая промывка	мин	5
11.	Дата загрузки		03.04.2021
12.	Средний срок эксплуатации	лет	5

колонна 1665

1.	Марка загрузки		CEYCARB CEWC
2.	Объем загрузки	л	100
3.	Голова управления		RUNXIN F67c1
4.	Режим работы		-
4.1.	по объему		нет
4.2.	по времени		да
5.	Фильтроцикл		
5.1.	по объему	м3	-
5.2.	по времени	дней	7
6.	Обратная промывка	мин	13
10.	Прямая промывка	мин	5
11.	Дата загрузки		03.04.2021
12.	Средний срок эксплуатации	лет	2